

AHW-A シリーズ サーマル復帰方法

- 電源は入っているが、洗浄機のスイッチを入れてもポンプが回らない場合は何らかの原因で内部にあるサーマルリレーが OFF になっている事がありますので、サーマルリセットする必要があります。

※サーマルリセットは次の方法で行います。

必ずブレーカーは OFF にして下さい。

- ① 洗浄機の扉を開けます



- ② 扉を開き、本体右上の電気ボックス内にサーマルリレーがあります。(写真赤丸内)

電気ボックスカバーは、下側から白いネジで止まっているのでネジを外します。



- ③ カバーを外すと、サーマルリレーがあります。

リセットボタンがありますのでボタンを押して下さい。(写真赤丸内)

※メーカーにより色が違います。(この場合は赤)

- ④ リセットボタンを押して、ブレーカーを ON にして洗浄機のスイッチを入れて、ポンプが稼働したなら作業完了です。スイッチを切り、外した逆の手順でカバーを取り付けます。



※ 復旧しない場合は、最寄りの各支店・営業所までご連絡下さい