

ブレーキポンピングツール

BPT-02



ブレーキフルード交換が ひとりでできる！

特長

ひとりで楽々操作・取り付け簡単

- ふたり作業がひとりで楽々可能になって、効率UP！！
- ワンタッチ操作で取り付け簡単

軽量で持ち運び楽々

- 重さ 1.6kg で持ち運び・保管がしやすい

リモコン操作の無線式が登場！

- リモコン操作で車外から簡単＆安全に操作可能



※従来のペダル式も取り揃えております



SHINTEC HOZUMI

各部の名称と仕様



使用流体	空気
使用圧力範囲	0.2 ~ 0.7 MPa
給油	不要
使用温度範囲	-20 ~ 70°C (結露なきこと)
シリンダストローク	150mm
使用ピストン速度	50 ~ 800m/s
適用チューブ外径	φ6
シリンダー押力	エア一圧 0.4 MPa → 242.9 N 0.7 MPa → 484.1 N

※ 工場エア圧がツール供給元で 0.7 MPa 以上の場合は減圧弁を取り付け 0.7 MPa に設定して使用してください。

作動と配管図

作動オペレーション



ワイヤレスリモコンの各ボタンを押すと、下記の作動オペレーションを自動で実施します。

※ シリンダーの動きに合わせてブザーが鳴動します。

- Stop/FN + Pumping (フルード交換)
ブレーキの踏み込み、戻しを15回行います。
- Stop/FN + Check (エア抜き)
ブレーキの踏み込み、戻しを2回行った後10秒間踏み込み状態を保持します。
- Stop/FN + Continue (ECB搭載車のリヤ側フルード交換)
ブレーキの踏み込み状態を20秒間保持します。

無線式配管図



ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
安全自動車株式会社 TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL(011)511-6241(代)
釧路営業所	TEL(0154)24-0161(代)	
仙台支店	仙台市宮城野区日の出町2-2-8	TEL(022)236-1211(代)
盛岡営業所	TEL(019)637-8711(代)	郡山営業所
関東支店	戸田市氷川町2-8-31	TEL(048)447-6881(代)
水戸営業所	TEL(029)241-0932(代)	宇都宮営業所
新潟営業所	TEL(025)274-7131(代)	高崎営業所
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL(03)5441-3413(代)
千葉営業所	TEL(043)284-2600(代)	横浜営業所
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL(052)871-1811(代)
金沢営業所	TEL(076)248-0499(代)	静岡営業所
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL(06)6472-0361(代)
岡山営業所	TEL(086)434-0259(代)	広島営業所
高松営業所	TEL(087)843-6531(代)	TEL(082)832-3630(代)
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL(092)623-4646(代)
南九州営業所	TEL(099)246-0551(代)	沖縄営業所
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL(0263)45-2181(代)

MEMO

<製造元>

シンテックホズミ

〒470-0217 愛知県みよし市根浦町五丁目3番地1
TEL/FAX 0561-35-5766/0561-35-5678
URL <http://www.shcl.co.jp/>