

ブレーキポンピングツール

BPT-01

特許出願中



ブレーキフルード交換が ひとりでできる!

ひとりで楽々操作

- ・ ふたり作業がひとりで楽々 効率アップ
- ・ 足踏み式で車外から簡単&安全に操作可能



取り付け簡単

ワンタッチ操作で取り付け簡単

軽量で持ち運び楽々

重さ1.6kgで楽々持ち運び

■各部の名称




■仕様

使用流体	空気
使用圧力範囲	0.1 ~ 0.7 MPa※
給油	無給油
使用温度範囲	0 ~ 60℃ (結露なきこと)
シリンダストローク	125 mm
使用ピストン速度	50 ~ 1000 m/s
適用チューブ外径	φ6
シリンダー押力	エア圧 0.4 MPa → 196 N・m 0.7 MPa → 343 N・m

※工場エア圧が1.4 MPaの場合は、減圧弁で0.7 MPaに設定してご使用ください。

■取付方法



① ブレーキペダルにペダルホルダーを引っ掛けます。



② ツールベースの長さを調整し、車両クロスメンバー部に当てます。




③ つまみノブを締め、ツールベースを固定します。



④ ドアミラーカバーを取り付けます。



⑤ エアホースをセットします。



MEMO

<販売元>

ANZEN
安全自動車株式会社

〒108 -0023 東京都港区芝浦4 -16 -25
TEL (03) 5441 -3412 FAX (03) 5441 -8848
ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

札幌支店 TEL (011) 511-6241 (代)
仙台支店 TEL (022) 236-1211 (代)
盛岡営業所 TEL (019) 637-8711 (代)
関東支店 TEL (048) 447-6881 (代)
水戸営業所 TEL (029) 241-0932 (代)
新潟営業所 TEL (025) 274-7131 (代)
東京支店 TEL (03) 5441-3413 (代)
千葉営業所 TEL (043) 302-5771 (代)
名古屋支店 TEL (052) 871-1811 (代)
金沢営業所 TEL (076) 248-0499 (代)
大阪支店 TEL (06) 6472-0361 (代)
広島営業所 TEL (082) 832-3630 (代)
福岡支店 TEL (092) 623-4646 (代)
南九州営業所 TEL (096) 370-7011 (代)
(株)松本安全 TEL (0263) 45-2181 (代)

釧路営業所 TEL (0154) 24-0161 (代)
郡山営業所 TEL (024) 942-5311 (代)
宇都宮営業所 TEL (028) 635-8821 (代)
高崎出張所 TEL (027) 384-3001 (代)
横浜営業所 TEL (045) 391-9913 (代)
静岡営業所 TEL (054) 236-5066 (代)
岡山営業所 TEL (086) 434-0259 (代)
高松営業所 TEL (087) 843-6531 (代)
沖縄営業所 TEL (098) 876-3873 (代)

<製造元>

株式会社 シンテックホズミ <http://www.shcl.co.jp/>