

タッチレスホイールアライメントテスター

# ARGOS

**TOUCHLESS ALIGNMENT TESTER** 

測定時間わずか5秒! 非接触式の 新世代アライメントテスター



### 測定時間わずか5秒!\*\*--\*\*\*

車両を乗り入れるだけで高精度・スピーディーな測定を実現



#### FULLタイプ



- ●リフト最下限で測定 ●リフトアップでの調整に最適
- ●既存のドライブオンリフトの使用が可能 (※床上・埋設仕様に対応。リフト使用時、デッキの前後位置の変位量が100mm以内のこ。

#### PIT々イフ



- ●床上での測定 ●ピットでの調整に最適
- エーミング作業前に正しいアライメントの測定・調整が必要です!

先進安全装置が正しく作動する上で、アライメントは非常に重要な要素です。 エーミング作業を行う前提として…

車両のアライメントが正常であること、タイヤに磨耗がないことが重要です。





アライメントが正確でない状態でエーミング作業を行うと、作業が正常に 完了したとしても車両側の機能が正常に作動しない場合があります。

### タッチレスホイールアライメントテスター











## ARGOS

搭載したカメラによりホイールを3次元として測定。従来のアライメントテスターと異なり、ホイールにターゲットを装着する必要がなく、作業時間を短縮し高精度な測定を実現します。



•

カメラ

※画像はFULLタイプ

【ARGOSの特長】

瞬時に測定

- 車両を測定エリアに乗り入れ、画面が指示する位置に車両を停止 させると、自動で測定を開始。約5秒でトー・キャンバーの測定が可能です。
- ステアリングを切り始めると、キャスター角、T.O.O.T、最大切れ角を自動で測定します。
- 車両に乗ったまま測定が可能で、作業性が向上します。※キングピン傾斜角度測定は操作が必要です。

画面指示に従う 簡単操作





● 測定中は、画面にアイコンが表示され測定手順がわかりやすく、誰でも簡単に測定ができます。

0

ARGOS

- 優れた メンテナンス性
- コラムに設置されたターゲットを使用した自己校正プログラムを搭載。季節毎の温度変化にも適応し、環境変化に柔軟に対応します。

※プログラムのバージョンアップ、メーカーによる校正を行うため、インターネット接続環境が必要です

#### 【測定手順】







#### ■ 標準付属品



#### ■ オプション

品 名	後付ターニングラジアスゲージ(2枚組)	モニター用スタンド	交流安定化電源
商品コード	50000005	50000006	50000007
商品	*IP7-hst	※モニターは標準付属品です	


※ARGOS-FULL /ARGOS-PITはターニングラジアスゲージが標準付属です

#### ■仕様

	型式		ARGOS
商品型式	ターニングラジアスゲージ付		ARGOS-FULL/ARGOS-PIT
	_		ARGOS-FULL-S/ARGOS-PIT-S
適用 ホイール ベース	コラム設置間3,165	(mm)	1,800~3,200
	コラム設置間3,665	(mm)	2,300~3,700
適 用	タイヤ径	(mm)	450~800
コラム 外径寸法	FULLタイプ	(mm)	W524×D280×H2,584
	PITタイブ	(mm)	W524×D280×H1,351
設置 有効寸法*	FULLタイプ コラム設置間 3,165	(mm)	W5,000×D6,500×H2,600 (4,000)
	コラム設置間 3,665	(mm)	W5,000×D7,000×H2,600 (4,000)
	PITタイプ コラム設置間 3,165	(mm)	W5,000×D6,500×H1,400
	コラム設置間 3,665	(mm)	W5,000×D7,000×H1,400
測定項目	トータルトー	(°)	±20
	キャンバー	(°)	±20
	キャスター	(°)	±20
	最 大 切 角	(°)	±50
電	源	(V)	単相100
周	波 数	(Hz)	50/60
出	カ	(kW)	0.6

※設置有効寸法は参考です

#### ■ 外観図



※詳細については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている A 危険 A 警告 A 注意の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス (有料) のご利用をおすすめします。 お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

0120-01-6361

当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。 受付時間:月~金(AM9:00~PM5:00)

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25 TEL(03) 5441-3412 FAX(03) 5441-8848 安全自動車株式會社 ANZENホームページ https://www.anzen.co.jp

札 幌 支 店 札幌市中央区南19条西8-2-21 TEL(011)511-6241(ft) TEL(0154)24-0161(ft) 仙 台 支 店 仙台市宮城野区日の出町2-2-8 TE (022)236-1211(ft) 盛岡営業所 関東支店 TL(019)637-8711(代) 戸田市氷川町2-8-31 TEL(024)942-5311(ft)
TEL(048)447-6881(ft) 郡山営業所 TEL(029)241-0932代) TEL(025)274-7131代) 宇都宮堂業所 TE (028) 635-8821(#) IE(028)635-8821代 IE(027)384-3001代 IE(03)5441-3413代 IE(045)391-9913代 IE(052)871-1811代 高崎出張所 東京都港区芝浦4-16-25 東京支店 TL(043)284-2600代) 名古屋市中区金山5-12-3 横浜営業所 名古屋支店 金沢営業所 大阪支店 TL(076)248-0499代 大阪市西淀川区御幣島2-1-14 静岡営業所 TEL(054)236-5066低 TE(06)6472-0361(代) 広島営業所 TE(082)832-3630(代) 岡山営業所 TEL(086)434-0259(ft) TEL(087)843-6531(代) 福岡市東区多の津3-7-7 喜松学業所 福岡支店 南九州営業所 TEL(096)370-7011(代) 沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代) (株)松本安全 松本市大村383-11 TEL(0263)45-2181(ft)

ARGOS-FULL ARGOS-FULL-S ARGOS-PIT ARGOS-PIT-S CD:50000001 CD:50000001 CD:50000002 CD:50000003 CD:50000004